

Parlante inalámbrico 5 en 1 compatible con Bluetooth®, con reloj despertador, cargador inalámbrico, luz nocturna y medidor de temperatura



Nota: Las ilustraciones del producto en este manual son solo de referencia y pueden diferir ligeramente del producto real sin afectar su funcionalidad o rendimiento.

1. Base de carga inalámbrica

2. Pantalla LED

Muestra la hora, la temperatura, el estado de la conexión Bluetooth y de la base de carga inalámbrica.

3. Puerto de carga USB-C®

4. Botón de luz nocturna

5. Botón Arriba

6. Botón Abajo

7. Botón de reloj despertador

8. Botón Modo

9. Botón de encendido / apagado

Manténlo pulsado durante más de 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Reloj despertador

1. Ajuste de la hora

- Presiona el botón de reloj despertador para recorrer las configuraciones de hora en el siguiente orden: año > mes > día > hora > minuto > hora de alarma > minutos de alarma > hora actual. Los LED correspondientes parpadearán durante dos segundos en la posición de cada ajuste.
- Una vez en el ajuste que deseas modificar, usa los botones Arriba y Abajo para establecer el valor deseado.
- Presiona nuevamente el botón de reloj despertador para pasar al siguiente ajuste o hasta llegar a “hora actual”.

La configuración de la hora se guardará automáticamente, y la pantalla LED volverá a mostrar la hora actual si no se realiza ninguna acción en 10 segundos.

2. Cambio de formato horario

Presiona el botón Abajo para mostrar el formato horario actual durante 1 segundo. Mientras esté en pantalla, presiona nuevamente el botón Abajo para alternar entre los formatos de 24 h (predeterminado) y 12 h. El reloj ajustará la hora al formato seleccionado.

3. Ajuste de la alarma

- Sigue los pasos indicados en la sección “Ajuste de la hora” para acceder a la configuración de alarma y seleccionar la hora a la que deseas que suene.
- Mantén presionado el botón de reloj despertador por más de 2 segundos para activar o desactivar la alarma.

Notas:

- Cuando esté activada, la alarma sonará automáticamente a la hora establecida. El indicador luminoso de alarma parpadeará mientras suene.
- Si se ha configurado una hora y la alarma está activada, esta sonará todos los días a la misma hora, salvo que se desactive.
- La alarma se puede detener presionando cualquier botón. Si no se presiona ningún botón, se apagará automáticamente después de 1 minuto.
- El indicador de estado de la alarma, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, mostrará si la alarma está activada.
- El reloj despertador funciona con la batería interna y seguirá operativo incluso si se desconecta del adaptador de corriente, mientras la batería tenga carga suficiente.

Luz nocturna

- Presiona brevemente el botón de luz nocturna para recorrer los modos de iluminación preestablecidos: encendido continuo, luz de respiración, sensible a la música, intermitente, apagado.
- Presiona dos veces rápidamente el botón de luz nocturna para recorrer los tres niveles de brillo preestablecidos: alto (predeterminado), medio, bajo.

Conexión BT

Presiona el botón Modo para activar el modo BT y conectar el altavoz a tu dispositivo inteligente. El indicador de estado BT, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, parpadeará para indicar que el parlante está listo para emparejarse. Cuando el emparejamiento sea exitoso, el indicador permanecerá encendido de forma continua. Cuando reproduzcas audio a través del parlante en modo BT:

- Mantén presionados los botones Arriba y Abajo para subir o bajar el volumen, respectivamente.
- Presiona una vez los botones Arriba y Abajo para saltar a la pista siguiente o anterior, respectivamente.

Nota:

- El modo BT se desactivará automáticamente si no se empareja ningún dispositivo en 1 minuto.

Base de carga inalámbrica

La base de carga inalámbrica cargará dispositivos compatibles al colocarlos sobre ella, incluso si el parlante está apagado, siempre que esté conectado a la corriente mediante el adaptador de alimentación.

Notas:

- La base de carga inalámbrica no funcionará si el parlante está desconectado del adaptador de corriente.
- Cuando el indicador azul en la parte inferior derecha de la pantalla LED esté encendido, la base de carga estará operativa.
- El rendimiento de la carga inalámbrica puede variar según el modelo de teléfono y la funda utilizada. La potencia máxima de carga inalámbrica para iPhone® es de 7.5 W.

Especificaciones

Potencia de salida del parlante: 5W RMS

Alcance inalámbrico: Hasta 10 m

Batería: 1200 mAh – hasta 6 h de reproducción **

Entrada de energía: 9V/2A o 9V/3A (USB-C®)

Dimensiones del producto: 20 x 9,7 x 6,4 cm

Peso: 460 g

** La duración de la batería puede variar según el volumen y el tipo de archivos de audio reproducidos.

Xtech® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. iPhone® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países y regiones. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Cualquier mención de estos tiene fines meramente identificativos y no debe interpretarse como una reclamación de derechos, respaldo, patrocinio o afiliación con dichas marcas. Hecho en China.